

K-MaxX[®]

FINEST MOTORCYCLE PARTS

MADE IN GERMANY

Montagehinweise K-MaxX-Lenkerenden TYP3 Yamaha

Bitte lesen Sie diese Montagehinweise vor dem Anbau sorgfältig durch!

- Spiegel auf den Sitz am Lenkerende aufschieben, Klemmung aber noch nicht festziehen
- Baugruppe Lenkerende/Spiegel behutsam in den Lenker einschrauben, dabei nicht verkanten
- Lenkerende TYP3 mit einem 8mm-ISK-Schlüssel festziehen, Drehmoment max. 24Nm
- Spiegel ausrichten (auch am Lenkanschlag) und spiegelklemmung festziehen, Drehmoment max. 6 Nm



Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt K-MaxX, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt K-MaxX keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.