

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Suzuki GSR 750 ABS-Modelle

Bei den GSR 750 ABS-Modellen ist der serienmäßige Bremsschlauch sehr kurz. Im Lieferumfang des K-MaxX FATTY32 Superbike Lenker-Kit ist eine Verlängerung aus stahlmantelter Bremsleitung enthalten. Diese wird mit wir folgt montiert:

1. serienmäßigen Bremsschlauch von der Bremspumpe lösen
2. 90-Grad-Ringanschluß der mitgelieferten Leitung mit der Bremspumpe verschrauben, hierbei die serienmäßige Hohlschraube verwenden und mit 16 Nm anziehen
3. jetzt den serienmäßigen Bremsschlauch mit dem Innengewinde der mitgelieferten Leitung verschrauben, Anzugsmoment auch hier 16 Nm
4. Bremsleitung mit Kabelbindern hinter der Lampenmaske fixieren
5. Bremsanlage entlüften

Den Kupplungs-Zug vor den Lenker legen, die Gaszüge oben am Rahmen aus der Fixierung lösen und spannungsfrei verlegen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!